GMB®
High Security Hardware

# Instrukcja obsługi wkładki do drzwi SMART

Wersja instrukcji 1.0 z dnia 1-04-2023

## 1. Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość opakowania.



wkładka SMART karta zbliżeniowa klucze awaryjne przyssawka akcesoria instrukcja

## 2. Specyfikacja produktu




## 3. Pokrętło z czytnikiem - widok czołowy




## 4. Wymiary urządzenia



## 5. Montaż wkładki w drzwiach

5.1 W celu zamontowania wkładki SMART w drzwiach należy zdemontować pokrętło wewnętrzne korzystając z załączonych akcesoriów - klucz imbusowy.



5.2 Należy włożyć wkładkę SMART do zamka drzwiach ❶ i dokręcić za pomocą śruby montażowej ❷.



5.3 Aby zakończyć montaż wkładki SMART w drzwiach należy nałożyć pokrętło wewnętrzne i dokręcić za pomocą klucza imbusowego z załączonych akcesoriów.



5.4 Należy zdjęć frontową maskownicę pokrętła z czytnikiem za pomocą magnesu lub przyssawki dołączonej do zestawu ❶. Następnie, okręcić zaślepkę slotu na baterie ❷ i zainstalować baterię typu CR123A.







Aby otworzyć awayjnie drzwi, np. w przypadku rozładowania baterii należy wsunąć klucz dołączony do zestawu do otworu na klucz, przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara a następnie obrócić pokrętło z czytnikiem aby otworzyć drzwi.

5.5 Przed przystąpieniem do finalnej konfiguracji wkładki SMART należy sprawdzić działanie czytnika linii papilarnych poprzez zeskanowanie dowolnego palca i próbę otwarcia i zamknięcia drzwi.



5.6 Po skonfigurowaniu wkładki SMART za pomocą aplikacji TTLOCK należy sprawdzić działanie kart zbliżeniowych dołączonych do zestawu.




Przed rozpoczęciem regularnego korzystania z wkładki SMART należy zainstalować aplikację TTLOCK która pozwala na zarządzanie wkładką, dodawanie odcisków palców, kart zbliżeniowych itd..

## 6. Konfiguracja aplikacji TTLOCK

Proszę pobrać aplikację TTLOCK ze swojego sklepu z aplikacjami. Można też zeskanować odpowiedni kod QR który przekieruje bezpośrednio do aplikacji TTLOCK w sklepie.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

6.1 Należy utworzyć konto użytkownika przy pomocy adresu e-mail lub numeru telefonu.

6.1.1 Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu wraz z hasłem.

6.1.2 Zaloguj się za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu i hasła.

6.1.3 Zaloguj się za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu i hasła.

GMB®

6.2 Uruchom aplikację TTLOCK i z rozwijanego menu ☰ po lewej stronie wybierz „Dodaj zamek", następnie podążaj kolejnymi krokami konfiguracji.

Krok 1
Wybierz „**Dodaj zamek**"

Krok 2
Wybierz „**Wszystkie zamki**"

Krok 3
Naciśnij „**+**" przy wybranym zamku



Krok 4
Nazwij zamek
i naciśnij „**OK**"

Krok 5
Konfiguracja zakończona!

## 6.3 Opis wybranych funkcji

W dolnej części głównego ekranu aplikacji widoczne są wybrane funkcje wkładki SMART takie jak; klucze elektroniczne eKeys, konfiguracja kart zbliżeniowych, odcisków palców, zdalne otwieranie, harmonogram zdarzeń oraz sekcja „Ustawienia".

W sekcji „Ustawienia" dostępnych jest wiele różnych funcjonalności i ustawień - niektóre z nich są dostępne dla wybranych wersji i konfiguracji produktu.

## 6.4 Dodawanie odcisków palców

Wybierając „Odciski palców" na głównym ekranie aplikacji zostaniemy przeniesienido sekcji zarządzania odciskami palców.

Krok 1
Wybierz „**Dodaj odcisk palca**"

Krok 2
**Wprowadź nazwę**
i wybierz tryb dostępu

Krok 3
Rozpocznij skanowanie
odcisku palca przyciskiem „**Start**"

Krok 4
Kilkukrotnie przyłóż palec
do czytnika linii papilarnych
na pokrętle gałki SMART.

Wybrane odciski palców (Użytkownicy) mogą mieć możliwość otwierania drzwi zawsze (dostęp Stały), w określonych godzinach (Czasowy) lub cyklicznie.

## 6.5 Dodawanie kart zbliżeniowych

Wybierając „Karty IC" na głównym ekranie aplikacji zostaniemy przeniesieni do sekcji zarządzania kartami zbliżeniowymi.

Krok 1
Wybierz **„Dodaj kartę IC"**

Krok 2
**Wprowadź nazwę**
i wybierz tryb dostępu

Krok 3
Przyłóż kartę zbliżeniową do czytnika kart zbliżeniowych na pokręgle wkładki SMART.

Krok 4
Gotowe!

Wybrane karty (Użytkownicy) mogą mieć możliwość otwierania drzwi zawsze (dostęp Stały), w określonych godzinach (Czasowy) lub cyklicznie.

## 6.6 Dodawanie kluczy elektronicznych eKeys

Wybierając „eKeys" na głównym ekranie aplikacji zostaniemy przeniesieni do sekcji zarządzania kluczami elektronicznymi eKeys.

Krok 1
Wprowadź dane użytkownika i wciśnij **„Wyślij"**

Krok 2
Wprowadź dane użytkownika i wciśnij **„Wyślij"**

Krok 3
Potwierdź wysyłkę klucza elektronicznego eKey



Krok 4
Gotowe, możesz także wysłać dane klucza elektronicznego wiadomością SMS lub e-mail.

Klucze eKeys mogą mieć możliwość otwierania drzwi zawsze (dostęp Stały), w określonych godzinach (Czasowy) lub cyklicznie.

## 6.7 Tryb przejścia

Tryb przejścia to sytuacja w którym zamek pozostanie otwarty dopóki nie zostanie ręcznie zamknięty przez użytkownika. Ustawienia „Trybu przejścia" można znaleźćw sekcji „Ustawienia" dostępnej z głównego ekranu aplikacji.



## 7. Przywracanie ustawień fabrycznych - reset

Można zresetować urządzenie do jego ustawień fabrycznych poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku „Kasuj" na samym dole sekcji „Ustawienia".



GMB®

## 8. Zdalne zarządzanie za pomocą bramki *

Aby móc zdalnie zarządzać wkładką SMART z dowolnego miejsca * niezbędne jest dodatkowe urządzenie - bramka (ang. gateway).

**Przykładowe parametry poniżej:**

Model bramki (ang. gateway): G2
Wymiary: 70 x 70 x 26 mm
Standard sieci: WiFi 2.4 GHz
IEEE Standard: 802.11b/g/n
Interfejs zasilania: USB-C
Zasilane: DC 5V/500 mA

**Status pracy bramki - oznaczenia świetlne:**



Kiedy bramka jest podłączona do zasilania:
Czerwone i niebieskie światło miga naprzemiennie - bramka gotowa do podłączenia
Niebieskie światło - bramka pracuje prawidłowo
Czerwone światło - błąd połączenia sieciowego

## 8.1 Parowanie bramki z aplikacją TTLOCK

Uruchom TTLOCK
Rozwiń menu po lewej
Wybierz „Bramki WiFi"
Naciśnij + i wybierz G2
Podłącz zasilanie Zaczekaj aż czerwone i niebieskie światło zacznie migać naprzemiennie.
Naciśnij +
Wprowadź dane
Zakończ

**Jeśli bramka nie odpowiada przez dłuższy czas należy ją wyłączyć i włączyć ponownie po czym ponowić próbę parowania.**

*Bramka jest urządzeniem dodatkowym, nie wchodzi w skład zestawu wkładki SMART i na ten moment nie jest dostępna w w bezpośredniej ofercie GMB dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za fukcje realizowane za pośrednictwem bramki.

Powyższa specyfikacja wkładki i przykładowa konfiguracja są jedynie referencyjnym przykładem funkcjonalności.